

### INSTRUCCIONES DE INSTALACION, SERVICIO Y MANTENIMIENTO

## **MIXER VERTICAL SERIES 1100 Y 5100**



### INOXPA, S.A.

c/Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Spain)

Tel.: (34) 972 - 57 52 00 Fax.: (34) 972 - 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com www.inoxpa.com





### Declaración de Conformidad CE

(según Directiva 2006/42/CE, anexo II, parte A)

El Fabricante: INOXPA, S.A.

c/ Telers, 54 17820 Banyoles (Girona), España

Por la presente, declaramos que los productos

MIXER VERTICAL	1100-5100			
Denominación	Tipo			

están en conformidad con las disposiciones de las Directivas del Consejo:

**Directiva de Máquinas** 2006/42/CE, y cumplen con los requerimientos esenciales de dicha Directiva así como de las Normas harmonizadas:

UNE-EN ISO 12100-1/2:2004 UNE-EN ISO 13857:2008 UNE-EN 953:1997 UNE-ISO 13732-1:2007

**Directiva de Baja Tensión** 2006/95/CE (que deroga la Directiva 73/23/CEE), y están en conformidad con UNE-EN 60204-1:2006 y UNE-EN 60034-1:2004

**Directiva de Compatibilidad Electromagnética** 2004/108/CE (que deroga la Directiva 89/336/CEE), y están en conformidad con UNE-EN 60034-1:2004

En conformidad con el **Reglamento (CE)** nº 1935/2004 sobre materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos (derogar Directiva 89/109/CEE), por la cual los materiales que están en contacto con el producto no transfieren sus componentes al mismo en cantidades lo suficientemente grandes para poner en peligro la salud humana

Banyoles, 2012

Josep M<sup>a</sup> Benet Technical manager



## 1. Instrucciones de seguridad.

#### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

Este manual de instrucciones contiene aquellas indicaciones básicas que se deberán cumplir durante la instalación, puesta en servicio y mantenimiento. Por consiguiente, es indispensable que antes de la instalación, tanto el montador como el personal técnico responsable de la planta lean este manual de instrucciones y que esté disponible permanentemente junto al mixer o instalación correspondiente.

Se tienen que cumplir o respetar no sólo las instrucciones de seguridad detalladas en este capítulo, sino también las medidas especiales y recomendaciones añadidas en los otros capítulos de este manual.

#### SIMBOLOS UTILIZADOS.

Las instrucciones de seguridad contenidas en este manual, cuyo incumplimiento puede ocasionar un riesgo para las personas o para la máquina y su funcionamiento, se expresan mediante los símbolos que se indican a continuación:



Peligro para las personas en general.



Peligro eléctrico.



Peligro de lesiones causadas por el mixer.



Peligro por cargas suspendidas.



Peligro para el mixer y su funcionamiento.



Obligación general.



#### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE ORDEN GENERAL.



- Leer las instrucciones que contiene este manual antes de instalar el mixer y su puesta en servicio.
- La instalación y la utilización del mixer siempre tienen que estar en conformidad con la reglamentación aplicable en materia de sanidad y de seguridad.
- Antes de poner en marcha el mixer, verificar que su anclaje está correcto y perfectamente alineado. Un mal alineamiento y/o excesivas fuerzas en el acoplamiento pueden ocasionar graves problemas mecánicos al mixer.



- Todos los trabajos eléctricos se deben de llevar a cabo por personal especializado.
- Controlar las características del motor y su cuadro de maniobra, sobretodo en las zonas de riesgo de incendio o explosión. El responsable de la empresa utilizadora deberá definir las zonas de riesgo (zona 1-2-3).
- Durante la limpieza no rociar directamente el motor.
- No desmontar el mixer sin haber desconectado previamente el cuadro eléctrico. Sacar los fusibles y desconectar el cable de alimentación al motor.



- No hacer funcionar el mixer, si las piezas giratorias no tienen el sistema de protección o están mal montadas.
- El mixer tiene piezas rotativas. No poner las manos o los dedos en un mixer en funcionamiento. Esto puede causar graves lesiones.
- No tocar las piezas del mixer que están en contacto con el líquido durante su funcionamiento. Si el mixer trabaja con productos calientes, temperatura superior a 50 °C, hay el riesgo de quemaduras. En ese momento, hay que poner por orden de prioridad, los medios de protección colectiva (alejamiento, pantalla protectora, calorífugo) o a falta de esa posibilidad, poner protección individual (guantes).
- En el caso de fuga (Ej. Cierre mecánico) de fluidos peligrosos (Ej. Explosivos, tóxicos, calientes) deberían tomarse las medidas adecuadas para prevenir cualquier riesgo que pudiera afectar a las personas o el ambiente.



• Tomar todas las precauciones posibles para levantar el mixer. Utilizar siempre los eslingues bien sujetos en caso de desplazar el mixer con una grua u otro sistema de levantamiento.



- Retirar todas las herramientas utilizadas en el montaje antes de poner en marcha el mixer.
- El mixer no puede trabajar sin líquido. Los mixers estándar no están diseñados para trabajar durante el llenado o vaciado de depósitos.





- No sobrepasar las condiciones máximas de funcionamiento del mixer. No modificar los parámetros de funcionamiento por los cuales ha sido inicialmente previsto el mixer sin la previa autorización escrita de INOXPA.
- Los mixers y su instalación pueden producir un nivel sonoro que sobrepase los 85 dB (A) en unas condiciones desfavorables de funcionamiento. En este caso, los operarios deberán utilizar unos dispositivos de seguridad contra el ruido.

#### GARANTIA.

Finalmente debemos destacar que cualquier garantía emitida quedará anulada de inmediato y con pleno derecho, y además se nos indemnizará por cualquier reclamación de responsabilidad civil de productos presentada por terceras partes si:

- los trabajos de servicio y mantenimiento no han sido realizados siguiendo las instrucciones de servicio; las reparaciones no han sido realizadas por nuestro personal o han sido efectuadas sin nuestra autorización escrita;
- existieran modificaciones sobre nuestro material sin previa autorización escrita;
- las piezas utilizadas o lubricantes no fueran piezas de origen INOXPA;
- el material ha sido mal utilizado, de modo incorrecto o con negligencia o no haya sido utilizado según las indicaciones y destino.
- Todas las piezas de desgaste quedan excluidas de la garantía.

Las Condiciones Generales de Entrega que ya tiene en su poder también son aplicables.

#### MANUAL DE INSTRUCCIONES.

La información publicada en el manual de instrucciones se basa en datos actualizados.

Nos reservamos el derecho a modificar el diseño y/o fabricación de nuestros productos cuando así lo creamos oportuno, sin que exista obligación alguna en adaptar adecuadamente cualquier producto suministrado con anterioridad.

La información técnica y tecnológica dada en este manual de instrucciones, junto con los gráficos y especificaciones técnicas que facilitamos, continuarán siendo de nuestra propiedad y no deberán utilizarse, (a menos que sea para la puesta en marcha de esta instalación) copiarse, fotocopiarse, entregarse o comunicarse a terceras partes sin nuestra previa autorización escrita. INOXPA se reserva el derecho de modificar este manual de instrucciones sin previo aviso.

#### SERVICIO INOXPA.

En caso que tengan duda o que deseen explicaciones más completas sobre datos específicos (ajuste, montaje, desmontaje ... ) no duden en contactarnos.



# **Indice**

1. Instrucciones de seguridad	
Instrucciones de seguridad	1.1
Símbolos utilizados	1.1
Instrucciones de seguridad de orden general	1.2
Garantía	1.3
Manual de instrucciones	1.3
Servicio INOXPA	1.3
Indice	
2. Recepción, almacenaje y transporte	
Recepción	2.1
Almacenaje	2.1
Transporte	2.1
3. Identificación, descripción y utilización	
Identificación	
Descripción y principio de funcionamiento	3.2
Aplicación	
Campo de aplicación	3.3
4. Instalación y montaje	
Instalación y montaje	
Ubicación	
Montaje	
Conexión eléctrica	4.2
5. Puesta en marcha, funcionamiento y parada	
Puesta en servicio	5 1
Funcionamiento	
Tuncionamiento	
6. Mantenimiento y conservación	
Mantenimiento	6.1
Lubrificación	
Piezas de recambio	
Conservación	
7. Fallos: causas y soluciones	
8. Desmontaje y montaje	
Seguridad eléctrica	8.1
Desmontaje serie 1100	
Montaje serie 1100	
Desmontaje serie 5100	
Montaje serie 5100	
9. Especificaciones técnicas	
Especificaciones técnicas y dimensiones serie 1100	
Mixer serie 1100	
Lista de piezas mixer serie 1100	9.3



Especificaciones técnicas y dimensiones serie 5100	9.5
Mixer serie 5100	9.6
Lista de piezas mixer serie 5100	9.7

#### Anexos

Manual de instrucciones motor

Manual de instrucciones cierre mecánico



# 2. Recepción, almacenaje y transporte.

#### RECEPCION.

Al recibir el mixer verificar el embalaje y su contenido para asegurarse que esta de acuerdo con el albarán. **INOXPA** embala los mixers completamente montados o desmontados según el caso. Asegurarse de que el mixer no ha sufrido ningún daño, en el caso de no hallarse en condiciones y/o falta alguna de las piezas, el transportista deberá realizar un informe con la mayor brevedad.

#### ALMACENAJE.

Si el mixer no se instala inmediatamente, se tiene que almacenar en un lugar apropiado. Se tiene que almacenar en posición horizontal y sobre unos apoyos de madera o material similar situados entre la parte del accionamiento y la brida de apoyo. El mixer en esta posición no se deformará, pero no tiene que aguantar ningún tipo de carga.

#### TRANSPORTE.

Tomar todas las precauciones posibles para levantar el mixer. Utilizar siempre los eslingues bien sujetos en caso de desplazar el mixer con una grúa u otro sistema de levantamiento.



Los mixers, según el modelo, son demasiado pesados para que puedan ser almacenados o instalados manualmente. Utilizar un medio de transporte adecuado. No manipular el mixer por el eje o las barras ya que se puede deformar.

Tipo	Peso [Kg] del grupo
ME-1100	27
ME-5100	21
ME-1101	41
ME-5101	41
ME-1105	73
ME-5105	13
ME-1110	168
ME-5110	108
ME-1125	300
ME-5125	300
ME-1130	523
ME-5130	323
ME-1150	614
ME-5150	014
ME-1175	818
ME-5175	818
ME-1110	055
ME-5110	955



# 3. Identificación, descripción y utilización.

#### IDENTIFICACION.

La identificación del mixer se hace mediante una placa de características que esta fijada sobre el motor o el soporte de los rodamientos. Sobre la placa figura el tipo de mixer y el número de serie. Ver figura 3.1.



Figura 3.1: Placa características.

#### Ejemplo:

#### Mixer completo

#### 1. Nombre del mixer.

ME = Mixer emulsifier.

#### 2. Serie.

1000 = Mixer vertical.

5000 = Mixer vertical con cierre.

#### 3. Tamaño del mixer.

100, 101, 105, ......1100.

#### 4. Versión.

NN = Estándar.



#### DESCRIPCIÓN Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.

Los mezcladores emulsificadores disponen de una construcción muy versátil, lo cual proporciona al usuario de una nueva y mas eficiente técnica de proceso.

El material es absorbido del fondo del recipiente. El rotor acelera el producto que es expulsado a través de las aberturas del estator, sometiendo a la mezcla a unas intensas fuerzas de corte mecánico e hidráulico.

El cabezal estándar es el ranurado. Hay disponibles otros dos diseños de cabezales por si el proceso lo requiere. Además, se pueden instalar en el eje, hélices de circulación o de vórtice para incrementar la mezcla o crear un vórtice.

En la parte inferior el eje esta guiado por un buje, alojado justo por encima del cabezal. Como estándar se suministra en PTFE, pero puede fabricarse con otros materiales según el proceso.

La serie ME-1100 se utiliza en depósitos abiertos y cerrados trabajando a presión atmosférica. El accionamiento es realizado por motor directo. El sistema de obturación consiste en un V-Ring. Para esta serie se dispone de tres bridas de fijación al tanque.

La serie ME-5100 se utiliza en depósitos cerrados que trabajan a presión o vacío. Disponen de un cabezal con un plato de acoplamiento y un rodamiento. La obturación se realiza por cierre doble de cartucho. El accionamiento es por motor directo. Para esta serie se dispone de una sola brida de fijación al tanque según DIN 2632 PN10. Sobre pedido se pueden construir otras bridas.

#### APLICACIÓN.

Los mezcladores rotor / estator son ideales para aplicaciones que requieran una rápida reducción de partículas y gotas. Las aplicaciones mas comunes son homogenización, solubilización y emulsificación.

#### CAMPO DE APLICACIÓN.

Volumen del Reactor	Dim. de	l Reactor	Mixer seleccionado
(litros)	D. (mm)	H. (mm)	(Líquidos 1 cPs)
100	500	500	ME 100
100	440	700	ME-100
200	640	640	
200	550	900	ME 101
200	730	730	ME-101
300	650	1000	
500	865	865	
500	750	1200	ME-105
750	1000	1000	
750	860	1400	ME-110
1000	1100	1100	ME-105
1000	950	1500	ME 110
1500	1250	1250	ME-110
1500	1100	1700	ME 125
2000	1400	1400	ME-125
2000	1200	1800	ME-130
2500	1500	1500	ME-125
2500	1300	2000	ME-150

Para aplicaciones de volúmenes superiores contacte con INOXPA S.A.



### 4. Instalación y montaje.

#### INSTALACION Y MONTAJE.



Si el mixer se suministra sin accionamiento u otro elemento, el comprador o el usuario se responsabilizará del montaje, de su instalación, puesta en marcha y funcionamiento.

#### UBICACION.

Colocar el mixer de manera que pueda facilitar las inspecciones y revisiones. Dejar suficiente espacio alrededor del mixer para una adecuada revisión, separación y mantenimiento. Es muy importante que pueda accederse al dispositivo de conexión eléctrica del mixer, incluso cuando esté en funcionamiento.

Cuando el montaje del mixer sea centrado en el depósito será necesario la colocación de rompecorrientes.

Preguntar a nuestro departamento técnico para cada aplicación concreta. Si así se requiriera, las dimensiones aproximadas de los rompecorrientes en función del diámetro del depósito se muestran en la figura 4.1. y tabla 4.1.




Figura 4.1

Ø D	300	400	500	600	800	1000	1200	1600	2000	2500	3000	3500	4000
A	20	30	35	40	50	70	80	115	130	180	200	240	280
S	5	5	10	10	10	15	20	20	30	30	50	50	50

Tabla 4.1

#### MONTAJE.

Para conseguir un buen proceso de mezcla se debe situar el mixer a 1/3 del diámetro del depósito. Así mismo, la distancia del cabezal del mixer al fondo del depósito debe estar entre 2 y 3 veces el diámetro del cabezal. Una vez colocada la base del mixer sobre la brida de soporte, se procederá a colocar los tornillos y tuercas de fijación en sus correspondientes taladros, sin apretarlos. Efectuada esta operación deberá nivelarse el mixer, actuando de la forma siguiente:

- Adosar un nivel de burbuja al eje mixer.
- Comprobar 4 puntos a 90° entre sí v sobre una misma altura.

Una vez conseguida la nivelación, apretar fuerte los tornillos y tuercas de fijación.

Es conveniente consultar las especificaciones del cierre mecánico previamente a efectuar el montaje del mixer.



Nunca se debe aplicar una fuerza en el extremo del eje o de las barras del mixer, ya que fácilmente pueden adquirir una deformación permanente.



#### CONEXION ELECTRICA.

Antes de conectar el motor eléctrico a la red, comprobar las reglamentaciones locales sobre la seguridad eléctrica, así como las normativas correspondientes. Especialmente a tener en cuenta, en lo que se refiere a la parte de control y mando del mixer. Consultar el manual de instrucciones del fabricante del motor para conectarlo a la red.

Deje la conexión eléctrica de los motores al personal cualificado. Tome las medidas necesarias para prevenir cualquier avería.



El motor debe de estar protegido con dispositivos de protección contra las sobrecargas y cortocircuitos.

El mixer no se pude utilizar en zonas de riesgo de incendio o explosión, si esto no ha sido previsto en el pedido. Zonas de riesgo (zona 1 -2 - 3).



## 5. Puesta en marcha, funcionamiento y parada.

La puesta en marcha del mixer se podrá realizar, si con anterioridad se han realizado las instrucciones detalladas en el capítulo de instalación y montaje.

#### PUESTA EN SERVICIO.

- Comprobar que el suministro eléctrico concuerda con lo que se indica en la placa del motor.
- Comprobar el nivel de líquido del depósito. Si no se ha especificado en el pedido, los mixers no pueden trabajar durante el llenado o vaciado del depósito.
- Verificar que el cierre mecánico esta a punto para su correcto funcionamiento. Para ello, es necesario seguir las especificaciones de montaje del manual del cierre.



El mixer no puede trabajar NUNCA sin producto. El elemento de mezcla tiene que estar sumergido al menos una altura igual a 2 veces su diámetro y debe guardar, con respecto al fondo, una distancia de 2 a 3 veces el diámetro del cabezal.

- Todas las protecciones tienen que estar en posición.
- El rendimiento del mezclador emulsificador depende de la viscosidad del fluido de trabajo. Para su correcto uso se debe seguir el siguiente proceso de carga:
  - 1. Verter todos los componentes de baja viscosidad dentro del recipiente.
  - 2. Poner en marcha el mixer.
  - 3. Verificar que el sentido de giro del rodete es correcto (sentido de giro horario visto desde el lado del accionamiento). Ver figura 5.1.
  - 4. Añadir los líquidos restantes o los componentes solubles.
  - 5. Añadir los sólidos que requieran ser cortados o necesiten de un tiempo prefijado para la reacción.
  - 6. Añadir los componentes restantes, incluyendo los sólidos para estabilizar la formulación o los que aumentan la viscosidad.



Respetar el sentido de giro del elemento de mezcla, según indica la flecha pegada en el motor. Una dirección equivocada tiene como consecuencia una pérdida de eficacia en la mezcla.

• Comprobar el consumo eléctrico del motor.




Figura 5.1



#### FUNCIONAMIENTO.



No modificar los parámetros de funcionamiento por los cuales ha sido inicialmente seleccionado el mixer sin la previa autorización escrita de INOXPA. (Riesgos de deterioro y peligros para el usuario).

Seguir las instrucciones de utilización y las prescripciones de seguridad, descritas en el manual de instrucciones del depósito sobre el cual está montado el mixer.



Riesgos mecánicos (arrastre, cizalladura, corte, golpe, aplastamiento, pinzado, ..., etc.) . Si el elemento de mezcla es accesible por la parte superior o por la boca de hombre del depósito, el usuario está expuesto a los riesgos anteriores.

El depósito debe de estar equipado con dispositivos de protección y equipos de seguridad, consultar el manual de instrucciones del fabricante.



La introducción de un objeto o materia prima sólida puede provocar la rotura del elemento de mezcla o la rotura de las otras piezas mecánicas y comprometer su seguridad o su garantía.

Controlar el consumo del motor para evitar una sobrecarga electrica.



### 6. Mantenimiento y conservación



Los trabajos de mantenimiento sólo lo podrán realizar las personas cualificadas, formadas, equipadas y con los medios necesarios para realizar dichos trabajos.

Antes de empezar los trabajos de mantenimiento, asegurarse que el motor eléctrico está desconectado y el depósito vacío.

#### MANTENIMIENTO.

- Inspeccionar el mixer de forma regular.
- No descuidar la limpieza del mixer.
- Comprobar el estado del motor.
- Comprobar el estado de los rodamientos del cabezal (serie 5100).
- Verificar la obturación: V-ring (serie 1100).
- Verificar la obturación del cierre mecánico (serie 5100)
- Verificar el desgaste del buje de teflón de éste al finalizar cada proceso. En caso de un desgaste excesivo, proceder a cambiarlo.

El mantenimiento del motor se realizará según las indicaciones del fabricante, ver su manual de instrucciones.

#### LUBRIFICACION.

Los mixers verticales de la serie 5100 van montados con rodamientos engrasados permanentemente, con lo cual no necesitan mantenimiento. Los rodamientos se pueden reengrasar desmontando el soporte, limpiando los propios rodamientos de la grasa anterior o sustituyéndolos, así como los alojamientos de los rodamientos, y poniendo finalmente nueva grasa a un 50-70 %. Al reengrasar, utilizar solo grasa especial para rodamientos de bolas, con las siguientes propiedades:

- Base litio o compuestos de litio de buena calidad.
- Viscosidad 100 140 cSt a 40 °C.
- Consistencia NLGI grado 2 o 3.
- Temperatura de trabajo continuo 30 °C a + 120 °C.

El engrase de los rodamientos del motor se realizará según las indicaciones del fabricante.

#### PIEZAS DE RECAMBIO.

Para pedir piezas de recambio, es necesario indicar el tipo y número de serie que están anotados en la placa de características del mixer, así como la posición y la descripción de la pieza que se encuentra en el capítulo 9, especificaciones técnicas.

#### CONSERVACION.

En caso de poner el mixer fuera de servicio por largo tiempo limpiar y tratar las piezas con aceite mineral VG 46. El mixer se tiene que almacenar en posición horizontal y sobre unos apoyos de madera o material similar. Estos apoyos se situarán en el cabezal.



# 7. Fallos: causas y soluciones.

Incidentes de funcionamiento	Causas probables				
Sobrecarga del motor.	1, 2, 13.				
Mezcla insuficiente.	1, 3, 4, 5.				
Vibraciones y ruido.	6, 7, 8, 9, 10, 13.				
Fugas	11, 12.				

	Causas probables	Soluciones				
1	Viscosidad del líquido demasiado alta.	Disminuir la viscosidad, p. ej., por calefacción del líquido.				
2	Densidad elevada.	Aumentar la potencia del motor.				
3	Depósito sobredimensionado para el mixer elegido.	Consultar el departamento técnico.				
4	Sentido de giro erróneo.	Invertir el sentido de giro.				
5	Velocidad del mixer demasiado baja.	Aumentar la velocidad.				
6	Nivel de líquido insuficiente o nulo.	Comprobar el nivel de líquido en el depósito.				
7	Eje torcido.	Reemplazar el eje.				
8	Velocidad crítica.	Consultar el departamento técnico.				
9	Rodamientos desgastados del accionamiento.	Reemplazar los rodamientos del accionamiento.				
10	Buje desgastado o dañado	Reemplazar el buje.				
11	V-ring desgastado o dañado	Reemplazar el V-ring.				
12	Cierre mecánico desgastado o dañado	Reemplazar el cierre.				
13	El rotor roza el stator	Reemplazar el buje.				



Si los problemas persisten deberá prescindir del mixer de inmediato. Contactar con el fabricante del mixer o su representante.



## 8. Desmontaje y montaje.

El montaje y desmontaje de los mixers sólo debe hacerlo el personal calificado. Asegúrense de que el personal lea con atención este manual de instrucciones y, en particular, aquellas que hacen referencia a su trabajo.

#### SEGURIDAD ELECTRICA.

Impedir que el motor arranque al realizar los trabajos de desmontaje y montaje del mixer.



- Colocar el interruptor del mixer en posición "off".
- Bloquear el cuadro eléctrico o colocar una señal de aviso.
- Retirar los fusibles y llevárselos al lugar de trabajo.

#### **SERIE 1100.**

#### DESMONTAJE.

Una vez desconectado el motor, se pueden empezar a realizar los trabajos de desmontaje del mixer:

- Desmontar el aparato de su emplazamiento.
- Limpiar y secar el Mixer.
- Destornillar y retirar el rodete (21).
- Aflojar los tornillos (52A), lo cual permitirá sacar el estator (22), la brida inferior (42A) y el buje (17).
- En caso de llevar hélices de vórtice (02) y recirculación (02A) sacarlas aflojando los prisioneros allen (55B).
- Sacar el V-ring (81), anillo elástico (30) y camisa (13).
- Sacar el pasador (56) lo que permitirá extraer el eje (05).
- Aflojar los tornillos (52), retirar el motor (93) en el cual aún estará fijado el complemento eje (26) una vez fuera, sacar el complemento eje, aflojando los prisioneros allen (55 y 55A).
- Sacar los tornillos (50) lo cual permitirá separar las barras estructurales (29) de la brida (42).
- Desenroscar las barras estructurales de la brida unión (23).

#### MONTAJE.

- Roscar las barras estructurales (29) a la brida unión (23).
- Colocar las barras estructurales en la brida (42) fijándolas mediante los tornillos allen (50).
- Colocar sobre el eje del motor (93) el complemento eje (26) y fijarlo mediante los prisioneros allen (55 y 55A).
- Montar el motor (93) sobre la brida (42) fijándolo mediante los tornillos (52).
- Situar el eje (05) en el interior del complemento eje (26). La situación correcta del eje permitirá su fijación a través del pasador (56).
- Montar sobre el complemento eje (26) la camisa (13) colocando el anillo elástico (30) para evitar el desplazamiento de esta.
- Colocar el V-ring (81) según la figura de la página 9.4.
- En el caso de llevar hélices de vórtice (02) y recirculación (02A) colocarlas sobre el eje en su situación correspondiente y fijarlas mediante los prisioneros (55B).
- Colocar sobre la brida unión (23) la brida (42A) y el estator (22). Estos elementos se fijan mediante los tornillos (52A).
- Deslizar sobre el eje (05) el buje (17) hasta hacer tope en la brida (42A).
- Colocar el rotor (21) en el extremo del eje (05). Con una llave colocada en el entrecaras del eje, para evitar que este gire, se collará el rotor.
- Montar el aparato en su emplazamiento.



#### **SERIE 5100.**

#### DESMONTAJE.

Una vez desconectado el motor, se pueden empezar a realizar los trabajos de desmontaje del mixer:

- Desmontar el aparato de su emplazamiento.
- Limpiar y secar el Mixer.
- Destornillar y retirar el rodete (21).
- Aflojar los tornillos (52A), lo cual permitirá sacar el estator (22), la brida inferior (42A) y el buje (17).
- En caso de llevar hélices de vórtice (02) y recirculación (02A) sacarlas aflojando los prisioneros allen (55B).
- Aflojar los tornillos (52C), lo que permitirá separar la tapeta (11) de la linterna. Esta tapeta llevará fijadas las barras estructurales (29) y la brida unión (23).
- Aflojar los tronillos (50), lo cual permitirá separar las barras estructurales (29) de la tapeta, y posteriormente estas se pueden desenroscar del anillo inferior
- Aflojando los tornillos (51A) se puede sacar la placa base (42) juntamente con el cierre mecánico (08). Consultar previamente el manual del cierre mecánico para su desmontaje. Aflojando los tornillos (52B) se podrá separar el cierre de la placa base.
- Aflojar los tornillos (52) para separar el motor de la linterna (06). El motor llevará fijado en su eje medio plato de acoplamiento (90), el cual puede ser desmontado aflojando el tornillo allen.
- Aflojando los tornillos (51) se puede extraer el eje (05) junto con la otra mitad del plato de acoplamiento, separador (17A) y rodamiento (70) de dentro de la linterna.
- Aflojar el allen (55) del medio plato de acoplamiento, y del rodamiento, lo que permitirá sacarlos del eje, juntamente con el separador.

#### MONTAJE.

- Introducir el rodamiento (70) por la parte superior del eje (05) y, tras este, introducir el separador (17A).
- Colocar la mitad del plato de acoplamiento (90) correspondiente en el eje (05) callándolo con el prisionero (55C) en su posición de trabajo.
- Introducir por la parte superior de la linterna (06) el eje (05) hasta hacer tope con el soporte del rodamiento (70). Fijar este mediante los tornillos allen (51). Seguidamente collar el prisionero del rodamiento.
- Fijar en el extremo del motor (93) su medio plato de acoplamiento (90) correspondiente mediante el prisionero (55).
- Montar el motor (93) sobre la linterna (06) fijándolo con los tornillos (52).
- Comprobar que las dos mitades del plato de acoplamiento no se encuentran en contacto.
- Montar el cierre (08) sobre la placa base (42) fijándolo con los tornillos (52B)
- Montar el conjunto cierre-placa base sobre el eje. Consultar previamente el manual del cierre mecánico para su montaje. Una vez colocado este en su situación collar el conjunto mediante los tonillos allen (51A).
- Roscar las barras estructurales (29) en la brida unión (23).
- Colocar las barras estructurales sobre la tapeta (11) fijándolas con los tornillos (50).
- Colocar la tapeta (11) en la placa base (42) fijándola mediante los tornillos (52C).
- En el caso de llevar hélices de vórtice (02) y recirculación (02A) colocarlas sobre el eje en su situación correspondiente y fijarlas mediante los prisioneros (55B).
- Colocar sobre la brida unión (23) la brida (42A) y el estator (22). Estos elementos se fijan mediante los tornillos (52A).
- Deslizar sobre el eje (05) el buje (17) hasta hacer tope en la brida (42A).



- Colocar el rotor (21) en el extremo del eje (05). Con una llave colocada en el entrecaras del eje, para evitar que este gire, enroscar el rotor hasta hacer tope.
- Comprobar que las palas del rotor quedan centradas con respecto a las ventanas del estator. En caso de no ser así, ajustar la posición del eje.
- Montar el aparato en su emplazamiento.





# 9. Especificaciones técnicas.


#### ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DIMENSIONES.


#### **SERIE 1100**

Tipo mixer	Potencia motor	Velocidad		Dimensiones													
	[kW]	[rpm]	A	В	С	Bı	rida TI	PO A		Brida	TIPO	В		Brio	da TIPO	O C	
	[K W]	[ipiii]	А	ь		$\phi$ D	$\phi$ E	nxF	DN	I	Н	nxG	M	N	J	K	L
ME-1100	0,55		700	235	95	210	185	4x <i>ø</i> 11	125	250	210	8x <i>ø</i> 18	170	135	195	160	9,5
ME-1101	1,1		750	258	125	250	225	4x ø1 1	150	285	240	8x φ23	195	159	225	200	11,5
ME-1105	4	3000	850	355	170	310	280	4xφ13	200	340	295	8x <i>ø</i> 23	280	159	310	250	11,5
ME-1110	7,5	3000	1206	430	185	360	330	4x φ13	250	395	350	12xφ23	310	250	360	300	14
ME-1115	11		1206	430	185	360	330	4xφ13	250	395	350	12xφ23	310	250	360	300	14
ME-1125	18,5		1392	525	210	430	390	4xφ17,5	300	445	400	12x <i>ø</i> 23	-				
ME-1130	22	1500	1465	615	290	430	390	4xφ17,5	300	445	400	12x <i>ø</i> 23	-				
ME-1150	37		1770	798	450	650	600	8x <i>ø</i> 18	500	670	620	20x φ26	-				
ME-1175	55	1000	2120	2120 998 475 650 600 8x\phi18 500 670 620 20x\phi26 -													
ME-11100	75		2740	1086	520	760	715	8x φ23	600	780	725	20xø30			-		












#### MIXER ME-1000.






#### LISTA DE PIEZAS MIXER SERIE 1100.

Posición	Cantidad	Descripción	Material
02	1	Hélice vortex	AISI-316
02A	1	Helice de gran caudal	AISI-316
05	1	Eje rotor	AISI-316
13	1	Camisa acoplamiento	AISI-316
17	1	Buje	Teflon
21	1	Rotor	AISI-316
22	1	Estator	AISI-316
23	1	Brida unión	AISI-316
26	1	Complemento eje	AISI-316
29	4	Barra estructural	AISI-316
30	1	Anillo de fijación	AISI-316
42	1	Brida superior	AISI-316
42A	1	Brida inferior	AISI-316
50	4	Tornillo avellanado	A-2
52	4	Tornillo hexagonal	A-2
52A	2	Tornillo hexagonal	A-2
53	4	Arandela plana	A-2
53A	2	Arandela plana	A-2
53C*	1	Arandela plana	A-2
54*	1	Tureca	A-2
55	3	Prisionero allen	A-2
55A	1	Prisionero allen	A-2
55B	4	Prisionero allen	A-2
56	1	Pasador	AISI-316
56B*	1	Pasador	AISI-316
80	2	Junta torica	70-NBR
81	1	V-Ring	70-NBR
93	1	Motor	

<sup>\*</sup> En el ME-1125 (ver fig. 9.1)




### **OBTURACION: V-RING.**






#### **SERIE 5100**


Tipo mixer	Potencia motor	Velocidad	Dimensiones						
	[kW]	[rpm]	A	В	С		Brida	TIPO	В
	[K 11]	[ipiii]	А	Б		DN	I	Н	nxG
ME-5100	0,55		715	525	95	125	250	210	8x <i>ø</i> 18
ME-5101	1,1		765	560	125	150	285	240	8xφ23
ME-5105	4	3000	862	650	170	200	340	295	8x φ23
ME-5110	7,5	3000	1224	694	185	250	395	350	12xφ23
ME-5115	11		1224	694	185	250	395	350	12xφ23
ME-5125	18,5		1415	896	210	300	445	400	12xφ23
ME-5130	22	1500	1488	973	290	300	445	400	12xφ23
ME-5150	37		1815	1390	450	500	670	620	20x φ26
ME-5175	55	1000	2165	1603	475	500	670	620	20x ø26
ME-51100	75		2786	1690	520	600	780	725	20x ø30



TIPO B (bridas DIN2632-PN10)










#### LISTA DE PIEZAS MIXER SERIE 5100.

Posición	Cantidad	Descripción	Material
02	1	Hélice vortex	AISI-316
02A	1	Helice de gran caudal	AISI-316
05	1	Eje rotor	AISI-316
06	1	Linterna	AISI-316
08	1	Cierre mecánico	Sil/Tun-Sil/Gr/Tun
11	1	Placa base	AISI-316
17	1	Buje	Teflón
17A	1	Distanciador	F-1100
21	1	Rotor	AISI-316
22	1	Estator	AISI-316
23	1	Brida unión	AISI-316
29	4	Barra estructural	AISI-316
42	1	Brida superior	AISI-316
42A	1	Brida inferior	AISI-316
47	2	Protección lado cierre	AISI-304
47A	2	Protección lado acoplamiento	AISI-304
50	4	Tornillo avellanado	A-2
51	4	Tornillo allen	A-2
51A	4	Tornillo allen	A-2
52	4	Tornillo hexagonal	A-2
52A	2	Tornillo hexagonal	A-2
52B	4	Tornillo hexagonal	A-2
52C	4	Tornillo hexagonal	A-2
52D	8	Tornillo	A-2
53	4	Arandela plana	A-2
53A	2	Arandela plana	A-2
53B	4	Arandela plana	A-2
53C	4	Arandela plana	A-2
53C*	1	Arandela plana	A-2
53D	4	Arandela plana	A-2
53E	8	Arandela plana	A-2
54*	1	Tureca	A-2
55	3	Prisionero allen	A-2
55A	1	Prisionero allen	A-2
55B	4	Prisionero allen	A-2
55C	1	Prisioner0 allen	A-2
56B*	1	Pasador	AISI-316
61	1	Chaveta	F-114
70	1	Rodamiento	Acero
80	2	Junta torica	70-FPM
90	1	Acoplamiento	F-1140
93	1	Motor	

<sup>\*</sup> En el ME-5125 (ver fig. 9.2)

### NOTAS





INOXPA, S.A.

c/ Telers, 54 - PO Box 174 17820 BANYOLES (GIRONA)

Tel: 34 972575200 Fax: 34 972575502

e-mail: inoxpa@inoxpa.com

www.inoxpa.com

**DELEGACIÓN LEVANTE** 

PATERNA (VALENCIA) Tel: 963 170 101 Fax: 963 777 539

e-mail: inoxpa.levante@inoxpa.com

LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)

Tel: 983 403 197 Fax: 983 402 640

e-mail: sta.valladolid@inoxpa.com

**INOXPA SOLUTIONS LEVANTE** 

PATERNA (VALENCIA) Tel: 963 170 101 Fax: 963 777 539 e-mail: isf@inoxpa.com

ST. SEBASTIEN sur LOIRE Tel/Fax: 33 130289100 e-mail: inoxpa.fr@inoxpa.com

**INOXPA ALGERIE** 

**ROUIBA** 

Tel: 213 21856363 / 21851780

Fax: 213 21854431

e-mail: inoxpalgerie@inoxpa.com

**INOXPA UK LTD** 

SURREY

Tel: 44 1737 378 060 / 079 Fax: 44 1737 766 539 e-mail: inoxpa-uk@inoxpa.com

**INOXPA SKANDINAVIEN A/S** 

HORSENS (DENMARK) Tel: 45 76 286 900 Fax: 45 76 286 909

e-mail: inoxpa.dk@inoxpa.com

**INOXPA SPECIAL PROCESSING EQUIPMENT, CO., LTD.** 

JIAXING (China)

Tel.: 86 573 83 570 035 / 036 Fax: 86 573 83 570 038

**INOXPA WINE SOLUTIONS** 

VENDARGUES (FRANCE) Tel: 33 971 515 447 Fax: 33 467 568 745

e-mail: frigail.fr@inoxpa.com / npourtaud.fr@inoxpa.com

**DELEGACIÓN NORD-ESTE /** 

BARBERÀ DEL VALLÈS (BCN)

Tel: 937 297 280 Fax: 937 296 220

e-mail: inoxpa.nordeste@inoxpa.com

**7ARAGO7A** Tel: 976 591 942

Fax: 976 591 473

e-mail: inoxpa.aragon@inoxpa.com

**DELEGACIÓN CENTRO** 

ARGANDA DEL REY (MADRID)

Tel: 918 716 084 Fax: 918 703 641

e-mail: inoxpa.centro@inoxpa.com

LOGROÑO

Tel: 941 228 622 Fax: 941 204 290

e-mail: sta.rioja@inoxpa.com

**INOXPA SOLUTIONS FRANCE** 

GI FT7F

Tel: 33 474627100 Fax: 33 474627101

e-mail: inoxpa.fr@inoxpa.com

WAMBRECHIES

Tel: 33 320631000 Fax: 33 320631001

e-mail: inoxpa.nord.fr@inoxpa.com

**INOXPA SOUTH AFRICA (PTY) LTD** 

**JOHANNESBURG** Tel: 27 117 945 223 Fax: 27 866 807 756

e-mail: sales@inoxpa.com

S.T.A. PORTUGUESA LDA

VALE DE CAMBRA Tel: 351 256 472 722 Fax: 351 256 425 697

e-mail: comercial.pt@inoxpa.com

**IMPROVED SOLUTIONS** 

VALE DE CAMBRA

Tel: 351 256 472 140 / 138 Fax: 351 256 472 130 e-mail: isp.pt@inoxpa.com

**INOXRUS** 

MOSCOW (RUSIA) Tel / Fax: 74 956 606 020 e-mail: moscow@inoxpa.com

**INOXPA UCRANIA** 

**KTFV** 

Tel: 38 050 720 8692 e-mail: kiev@inoxpa.com **DELEGACIÓN STA** 

GALDACANO (BILBAO) Tel: 944 572 058 Fax: 944 571 806 e-mail: sta@inoxpa.com

**DELEGACIÓN SUR** 

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

Tel / Fax: 956 140 193

e-mail: inoxpa.sur@inoxpa.com

CHAMBLY (PARIS)

Tel: 33 130289100 Fax: 33 130289101 e-mail: isf@inoxpa.com

**INOXPA AUSTRALIA PTY (LTD)** 

MORNINGTON (VICTORIA) Tel: 61 3 5976 8881 Fax: 61 3 5976 8882

e-mail: inoxpa.au@inoxpa.com

**INOXPA USA, Inc** 

SANTA ROSA

Tel: 1 7075 853 900 Fax: 1 7075 853 908

e-mail: inoxpa.us@inoxpa.com

INOXPA ITALIA, S.R.L.

BALLO DI MIRANO - VENEZIA Tel: 39 041 411 236 Fax: 39 041 5128 414 e-mail: inoxpa.it@inoxpa.com

INOXPA INDIA PVT. LTD.

Maharashtra, INDIA. Tel: 91 2065 008 458 inoxpa.in@inoxpa.com

SAINT PETERSBURG (RUSIA) Tel: 78 126 221 626 / 927 Fax: 78 126 221 926 e-mail: spb@inoxpa.com

Además de nuestras delegaciones, INOXPA opera con una red de distribuidores independientes que comprende un total de más de 50 países en todo el Mundo. Para más información consulte nuestra página web. www.inoxpa.com